

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sika Boom®-108 Foam Cleaner

Pulitore per le pistole dei prodotti Sika Boom®

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sika Boom®-108 Foam Cleaner è un pulitore specifico sia per la pulizia delle pistole per i prodotti Sika Boom®, sia per la rimozione dalle superfici di residui freschi di Sika Boom®.

IMPIEGHI

- Rimuove la schiuma SikaBoom® dall'attrezzatura di applicazione dopo l'uso.
- Rimuove i residui freschi e non induriti di schiuma poliuretanica dall'attrezzatura e da altre superfici e pulisce e rimuove il grasso dai substrati contaminati.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Efficace pulitore per tracce di schiuma SikaBoom® non ancora indurita
- Ottimo pulitore per le pistole SikaBoom® Dispenser per l'applicazione della schiuma SikaBoom®.
- Valvola integrata per una precisa applicazione

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Pulitore a base solvente
Imballaggio	bombola da 0,5 L
Aspetto / Colore	trasparente
Durata di conservazione	24 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato in imballaggi sigillati originali, non aperti e non danneggiati, in condizioni asciutte a temperature comprese tra + 5°C e + 30°C. Conservare in posizione verticale. Fare sempre riferimento alla confezione.
Densità	0,85 kg/L

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

Sika Boom®-108 Foam Cleaner può scolorire i substrati sensibili (es. vernice, plastica, tessuti). Si consiglia di testare la compatibilità su una piccola area discreta prima dell'uso.
La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente.
Non incendiare il contenitore Sika Boom® Cleaner in nessuna fase.

Non spruzzare Sika Boom®-108 Foam Cleaner su fiamme libere o su oggetti incandescenti. Tenere Sika Boom®-108 Foam Cleaner lontano da fonti di accensione e non fumare durante l'applicazione o vicino a Sika Boom®-108 Foam Cleaner. Contenitore a pressione, non esporre alla luce diretta del sole, né a temperature maggiori di +50°C. Sika Boom®-108 Foam Cleaner senza adeguata ventilazione può creare miscele esplosive.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Sika Boom®-108 Foam Cleaner con ugello spray integrato può essere utilizzato sia avvitandolo sull'apposita pistola di applicazione della schiuma Sika Boom®, sia per rimuovere i residui di schiuma fresca, sia spruzzato manualmente per pulire attrezzature e supporti sporchi di schiuma fresca. Spruzzare Sika Boom®-108 Foam Cleaner direttamente sulla schiuma fresca e lasciarlo reagire per 5 - 10 secondi, quindi rimuovere i residui con un panno pulito. Sika Boom®-108 Foam Cleaner, rimosso l'ugello, può essere avvitato sulle pistole Sika Boom®Dispenser per pulirle dopo l'uso. Avvitare Sika Boom®-108 Foam Cleaner sulla pistola erogatrice premere il grilletto alcune volte per eliminare tutti i residui di schiuma.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sika Boom®-108 Foam Cleaner
Gennaio 2026, Version 02.01
02051602000000080

SikaBoom-108FoamCleaner-it-IT-(01-2026)-2-1.pdf