

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikalInject® CL-2

(formerly TPH.® PUR-O-CLEAN)

Agente detergente

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Detergente efficace per il risciacquo di pompe di iniezione, superfici metalliche e minerali da residui di poliuretano e resina epossidica.

IMPIEGHI

SikalInject® CL-2 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

Pulizia intermedia e finale delle pompe di iniezione.
Rimuovere o sciogliere i residui di resina fresca.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Non classificato come pericoloso secondo il regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	10 kg o 2.5 kg Per le varianti di imballaggio fare riferimento al listino prezzi attuale.
Colore	Incolore, liquido
Durata di conservazione	24 mesi nella confezione originale
Condizioni di immagazzinamento	Asciutto, tra 15-25°C, protetto dal calore, dal gelo e dalla luce solare diretta.
Densità	~ 0.97 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viscosità	~ 5 mPas (DIN EN ISO 2555)

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento sicuri dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alle schede di sicurezza (SDS) più recenti, contenenti dati fisici, ecologici, tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Pulizia intermedia (brevi pause di lavoro, minuti):
Sciacquare la pompa con detergente fresco fino a quando il detergente puro non è visibile dall'ugello di iniezione.

Dopo la pulizia, il detergente potrebbe rimanere nella pompa.

Quando si riavvia l'iniezione, pompare fino a quando la resina pura non è visibile, prima di collegare il packer.

Pulizia finale (pause più lunghe, ore):

Sciacquare la pompa con detergente fresco fino a quando il detergente puro non è visibile dall'ugello di iniezione.

Quindi far circolare il detergente nella pompa per almeno 3 minuti.

Dopo la pulizia della pompa, il detergente deve essere rimosso completamente dalla macchina.

Gli effetti a lungo termine del materiale possono causare il rigonfiamento delle guarnizioni in gomma o lo scioglimento di altre parti in plastica (ad esempio tubi in PVC).

Si consiglia di riempire la pompa con conservatore o olio idraulico a bassa viscosità e privo di acqua dopo l'uso.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaInject® CL-2
Gennaio 2026, Version 01.02
020707300010000008

SikaInjectCL-2-it-IT-(01-2026)-1-2.pdf